115699DA-05
2022-12



Nordic S3

Flexit GO

ART.NR. 800120, 800121, 800122, 800123

DA

MONTERINGSVEJLEDNING

Ventilationsaggregat

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Indhold

1. Planlægning og forberedende arbejde....6
   - 1.1. Tømrer/montør....6
   - 1.2. VVS-installatør....6
   - 1.3. Elektriker....6
2. Montering....7
   - 2.1. Krav til placering....8
   - 2.2. Pladskrav....9
   - 2.3. Hvad medfølger?....10
   - 2.4. Montering....11
3. Kanaltilkobling....13
   - 3.1. Tilkobling til aggregat....13
4. Elektrisk arbejde....14
   - 4.1. Ved brug af vandvarmeflade....14
5. VVS-arbejde....14
6. Indbygning....15
   - 6.1. Forberedelser....15
   - 6.2. Flexit-kanaldæksel....15
7. Montering og indregulering af emhætte....16
   - 7.1. Montering....16
     - 7.1.1. Emhætte uden motor....16
     - 7.1.2. Emhætte med motor....16
   - 7.2. Indregulering....16
     - 7.2.1. Emhætte uden motor....16
     - 7.2.2. Emhætte med motor....16
8. System- og oversigtstegninger....17
   - 8.1. Systemtegning (eftervarmeflade, elektrisk)....17
   - 8.2. Systemtegning (uden eftervarme)....17
   - 8.3. Oversigtstegning....18
   - 8.4. Studsplacering....20
9. Tekniske data S3....21
10. Måltegning S3....22
11. Kapacitet og lyddata S3....23
    - 11.1. Indblæsningsside L....23
    - 11.2. Udsugningsside L....23
    - 11.3. Korrektionsfaktor for Lw (left)....24
    - 11.4. Indblæsningsside R....25
    - 11.5. Udsugningsside R....25
    - 11.6. Korrektionsfaktor for Lw (right)....26
12. Afsluttende kontrol/idriftsættelse....27
    - 12.1. Afsluttende kontrol....27
    - 12.2. Idriftsættelse....28
13. Reklamation....29
14. Affaldshåndtering....29

Symboler

Disse produkter har en række symboler, som bruges til mærkning af selve produktet samt i installations- og bruger-dokumentation.



Indblæsningsluft



Udsugningsluft



Udsugning, køkken



Udblæsning




Udeluft



FARE:
ELEKTRISK STRØM




BERØRINGSFARE



FRONT

EKSEMPEL PÅ PLACERING AF STUDS (vist som venstremodel)



FRONT

EKSEMPEL PÅ PLACERING AF STUDS (vist som højremodel)

FARE! Når et tekstfelt har denne farve, betyder det, at der er risiko for livstruende eller alvorlig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.

FORSIGTIG! Når et tekstfelt har denne farve, betyder det, at der er risiko for dårlig udnyttelsesgrad eller driftstekniske ulemper for produktet, hvis instruktionerne ikke følges.

ADVARSEL! Når et tekstfelt har denne farve, betyder det, at der er risiko for materiel skade, hvis instruktionerne ikke følges.

INFO! Når et tekstfelt har denne farve, betyder det, at det indeholder vigtige oplysninger.

SIKKERHEDS-INSTRUKTIONER

- For at undgå risikoen for brand, elektrisk stød eller skader skal alle sikkerhedsinstruktioner og advarselstekster læses, inden aggregatet tages i brug.
- Alle elektriske tilkoblinger skal udføres af fagfolk.
- Hvis der opstår skade på strømkablet, skal dette skiftes af producenten, producentens serviceagent eller en person med tilsvarende kvalifikationer.
- Aggregatet må ikke benyttes til udsugning af brændbare eller letantændelige gasser.
- Det er installatørens ansvar at sikre en generel sikkerheds- og funktionsvurdering af anlægget.
- Inden døren åbnes: Slå varmen fra, og lad ventilatorerne køre i 3 minutter for at transportere den varme luft væk. Afbryd strøm-forsyningen ved at trække stikket ud, og vent 2 minutter, inden dørene åbnes, da aggregatet indeholder elementer, som ikke må berøres, når de er varme.
- Dette apparat kan bruges af børn over otte år og af personer med nedsat sanseevne eller fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med manglende erfaring eller kundskaber, hvis de får instruktioner i sikker brug af apparatet, eller det foregår under opsyn, som sikrer sikker brug, samt hvis de er klar over risikoen.
- Produktet er ikke beregnet til at blive brugt af børn. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn.

- Dette aggregat er kun beregnet til ventilation i boliger og erhvervsbygninger.
- For at opretholde et sundt inde-klima, opfylde gældende for-skrifter og undgå kondensskader bør aggregatet kun standses i forbindelse med service- eller vedligeholdelsesarbejde eller ved eventuelle uheld.
- Aggregatet må kun bruges, hvis filtrene er installeret.
- Alt VVS-arbejde skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.
- Vandvarmefladens placering skal godkendes af en VVS-installatør pga. faren for vandlækage.

- Tørretumblere skal ikke kobles til aggregatet.
- Rummet skal have egen tilstrækkelig lufttilførsel, når der anvendes produkter som f.eks. gaskomfurer, pejse, brændeovne, oliekedler osv.

1. Planlægning og forberedende arbejde

1.1. TØMRER/MONTØR

Luftgennemstrømning
Kontrollér, at luften bevæger sig fra rum med indblæsningsventiler til rum med udsugningsventiler.

Køkken
Hvis der er projekteret en emhætte med motor, skal der tilføres tilstrækkelig indblæsningsluft. Se kap.7.1. Montering på side 16 og kap.7.2. Indregulering på side 16 for at få mere at vide.

Ildsted
Ved brug af ildsted skal der tilføres tilstrækkelig indblæsningsluft.

Placering i bygning
Aggregater, der skal placeres på indervægge, kræver en isoleret væg med adskilte lægter og adskilte plader samt dobbelt gipsplade eller vægudformning af tilsvarende kvalitet (se kap.2.1. Krav til placering på side 8).

Placeringen skal overholde de enkelte landes lovkrav til elektrisk sikkerhed. Kontrollér, hvilke regler der gælder for dit land.

Ophængning af aggregat
Til skruer kræves der tilstrækkeligt skruefæste (min. 48 x 98 mm) mellem stolperne.
Se kap.2. Montering på side 7.

Adgang
Der skal være god adgang til service/vedligeholdelse af aggregatet. Se kap.2.2. Pladskrav på side 9 for detaljer.

Brandkrav
Eventuelle brandtekniske krav skal afklares.

Placering af varmekilder skal afpasses med udsugnings-ventiler, så den tilførte varme ikke suges direkte ud via ventil eller dørsprække.

1.2. VVS-INSTALLATØR

(hvis anlægget har vandvarmeflade)

Føring af vandrør og placering af vandvarmefladen (kanalvarmeflade) skal planlægges. Disse skal placeres varmt for at undgå frostskader. Der skal anvendes lukkespjæld med fjederoptræk. Se separat vejledning (116166) vedlagt vandvarmefladen.

Vandvarmefladen skal placeres i et rum med afløb.

1.3. ELEKTRIKER

Strømtilførsel
Aggregaterne har ca. 2 m kabel med stik og kræver enfaset jordet stikkontakt i nærheden. Krav til stikket: 10 A. Vi anbefaler en separat sikring for aggregatet. Ved fast installation kan sikringen i installationsnettet anvendes under forudsætning af, at den er godkendt og kan sikres i fra-stilling. Alternativt kan der monteres en separat godkendt serviceafbryder.

Det er vigtigt, at stikkontakten er tilgængelig for service, når aggregatet er færdigmonteret.


Aggregatet bør installeres med eget HPFI-relæ.

Ved brug af app:
Aggregatet skal kobles til internettet eller et adgangspunkt for lokal kommunikation med appen. Der anbefales som minimum et Ø20 mm trækrør til netværkskablet mellem aggregatet og husets router.

Ved brug af betjeningspanel:
Rør Ø 20 mm til trækning af kabel til styring af aggregatet lægges mellem aggregatet og et lettilgængeligt sted i boligen (f.eks. uden for badeværelset) og afsluttes med enkel indfældet vægboks. Her placeres betjeningspanelet. Styrekablet skal ligge mindst 30 cm fra eventuelle stærkstrømskabler. For at sikre signalet skal styrekablet være maks. 24 meter.

Ved brug af tilbehør:
Ø16 mm rør indlægges mellem aggregatet og placeringen af det aktuelle tilbehør (emhætte, pressostat osv.).

BEMÆRK! PG-studsen til strømkablet og styrekablet skal spændes med et moment på 2,0 Nm ved kabelskift.



Placering af gennemføringer til elektriske ledninger.

De enkelte produkters monterings-vejledning skal følges.

Læs mere om automatikken på se www.flexit.no eller i vejledningerne til Flexit GO og betjeningspanelet (120018).


	Kabeltype	
1	Netværkskabel	
	Kabel til betjeningspanel	(CI-70)
	3-leder kabel (f.eks. til emhætte)	(D11&D12)
	Tilbehørskabel	(Accessories)
2	Ledig (tilbehør)	
3	Kabel til betjeningspanel	(NordicPanel)
4	Strømkabel, aggregat	

Læs mere om de elektriske gennemføringers nøjagtige placering i kap.10. Måltegning S3 på side 22.


2. Montering

Nordic S-aggregaterne kan placeres stående på gulvet eller ophængt på væggen eller i loftet, og de kan monteres i både varme og kolde zoner:


- På væg (vertikalt).
- (Aggregatet leveres med beslag).
- På gulv (vertikalt).
- Kræver montering af dæmpefødder (fås som tilbehør).
- I loftet (vertikalt).
  Kræver montering af loftsbeslag (fås som tilbehør).



Hængende på væg, f.eks. i bryggers.



Stående på dæmpefødder på gulvet, f.eks. på loft.



Hængende i loftet. (Bemærk! Loftsbeslag er tilbehør.)

2.1. KRAV TIL PLACERING


Aggregatet er beregnet til placering i teknikrum, bryggers, udhus eller i andre egnede rum. Aggregatet tåler kulde.


Placeringen skal overholde de enkelte landes lovkrav til elektrisk sikkerhed. Kontrollér, hvilke regler der gælder for dit land.

Aggregatet bør placeres, så der ikke er fare for generende støj i nærliggende rum.

- Hvis aggregatet er placeret i varme rum med høj fugtdannelse, kan der i perioder med lave udetemperaturer forekomme kondens på ydersiden af aggregatet.

Underlaget skal være stabilt og i vater.





2.2. PLADSKRAV

Aggregatet skal monteres med tilstrækkelig plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og genvindingsenhed. Se Fig. 1.

Dette er minimumskrav, som udelukkende tager højde for servicebehovene.

Alle elektriske ledninger fra aggregatet skal være lettilgængelige, når aggregatet er færdigmonteret.

Placeringen skal overholde de enkelte landes lovkrav til elektrisk sikkerhed. Kontrollér, hvilke regler der gælder for dit land.





Fig. 1

*Ved brug af kanaldæksel (tilbehør)

2.3. HVAD MEDFØLGER?


1x



3x



5x



2.4. MONTERING

Aggregatet leveres i venstre- eller højreudførelse, (udeluftsstuds til venstre eller højre) afhængigt af, hvilken kanalplacering der er mest hensigtsmæssig.

Ved vægmontering fastgøres vægbeslaget til væggen, og aggregatet hænges på plads (Fig. 3). Hold aggregatet i vinkel, når det hænges på væggen.

Den øverste kant af vægbeslaget monteres 17 mm højere end toppen af aggregatets bagplade. Hvis der f.eks. ønskes en afstand på 400 mm mellem at toppen af aggregatet og loftet, monteres vægbeslaget 383 mm fra loftet målt fra loftet og ned til den øverste kant på vægbeslaget (Fig. 2).




Fig. 2

Alternative monteringsmåder:

1. Vertikal montering på væg





Fig. 3

Alternative monteringsmåder:

1. Stående montering på gulvet.



Hvis aggregatet skal stå på gulvet, skal det forsynes med dæmpefødder (tilbehør). Derved hæves aggregatet, og dørskinnen får afstand til gulvet.

3. Kanaltilkobling

3.1. TILKOBLING TIL AGGREGAT

Se Fig. 4.
Sørg for, at kanalerne tilsluttes den rigtige studs – se mærkning på aggregatet samt kap.8. System- og oversigtstegninger på side 17.

Træk kanalisoleringen tæt ind til aggregatet.
For at undgå kondensdannelse er det især vigtigt, at udeluftkanalen og udblæsningskanalen får isolering og plastmuffe trukket helt ned til aggregatet.

Plastmuffen tætnes mod aggregatet med strips.

Alle kanaler, der føres igennem kolde zoner, skal isoleres. Kanalerne kræver normalt min. 50 mm isolering med en isoleringsgrad svarende til **λ** = 0,035 W/m °C eller bedre. Montøren har ansvaret for brug af den krævede isolering og damptæt muffe i forhold til placering/temperatur.

Udeluftkanalen lægges med et svagt fald mod udeluftkappen, så eventuelt indtrukket vand drænes ud igen.

Kanalerne skal lydisoleres omhyggeligt, især over aggregatet.




Fig. 4 *Kanaltilkobling.*



Færdigmonteret kanal.

4. Elektrisk arbejde



Aggregatet bør installeres med eget HPFI-relæ. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en fagmand.

Aggregatet leveres med 2 m kabel med stik.
Kablet kommer ud på oversiden af aggregatet og tilsluttes en 230 V, 50 Hz enfaset jordet stikkontakt, der placeres let tilgængeligt i nærheden. Stikket skal bruges som serviceafbryder. Se kap.9. Tekniske data S3 på side 21 vedr. sikringsstørrelser.



Placeringen skal overholde de enkelte landes lovkrav til elektrisk sikkerhed. Kontrollér, hvilke regler der gælder for dit land.



Sørg for, at stikkontakten til aggregatet ikke indbygges.

Internetadgang:
Aggregatet skal kobles til internettet for bl.a. at kunne styre aggregatet uden for hjemmet og få adgang til opdateringer og andre cloud-tjenester. Træk et netværkskabel mellem aggregatet og husets router, og tilslut.

Tilbehør:

Trådløst tilbehør
Den trådløse adapter kan tilsluttes et 4-polet stik mærket "Accessories". Læs mere om konfiguration med Flexit GO-appen i vejledningen, som følger med tilbehøret.

Øvrigt tilbehør
Tilbehør, som har en sluttende kontakt, kan tilkobles 3-lederkabel på aggregatets overside.

Mærkning	Farve	Funktion	Beskrivelse
DI1	Brun	HIGH (default)	Forceret luftmængde
DI2	Grøn	COOKER (default)	Forceret lufttilførsel
+24 V (REF)	Hvid	Reference	

Med Flexit GO-appen kan indgangene konfigureres til andre funktioner, se vejledningen (117078).

Betjeningspanel
Betjeningspanelet kan tilkobles et 4-polet stik mærket NordicPanel.
Læs mere i vejledningen til betjeningspanelet (120018).



Signalkabler skal placeres minimum 30 cm fra stærkstrøms-kabler og skal ved indbygning trækkes i 20 mm elektrikerrør. Kabellængden må ikke overstige 24 m.

4.1. VED BRUG AF VANDVARMEFLADE

Læs mere i vejledningen (116166) til vandvarmefladen.

5. VVS-arbejde*

*Hvis anlægget skal have eftervarme med vandvarmeflade.

Alt VVS-arbejde skal udføres af en autoriseret VVS-installatør. Se vejledningen (116166) til vandvarmefladen.

6. Indbygning

Kabinettet skal forsynes med en luge eller en aftagelig front med henblik på service.


For at forhindre overførsel af støj og vibrationer må dækslet og aggregatet ikke være i direkte kontakt med hinanden.

6.1. FORBEREDELSER

Dækslets placering påvirkes i sagens natur af aggregatets placering. Planlæg derfor placeringen af både aggregatet og dækslet inden monteringen.

Afgivet støj fra aggregatet angivet på lyddata omfatter ikke eventuel støj fra kanalerne. Indbygningen bør derfor også støjisoleres.

6.2. FLEXIT-KANALDÆKSEL



Flexit-kanaldæksler fås som tilbehør.

7. Montering og indregulering af emhætte

7.1. MONTERING

Ved brug af ekstern emhætte medfølger oplysninger om montering og indregulering af luftmængder til emhætte.

7.1.1. Emhætte uden motor

(sluttes til aggregatet med kanaltilkobling)

Ventilationsaggregatet har et separat tilkoblingspunkt for emhætter uden motor. Tilslut et strømkabel (svagstrøm) mellem aggregatet og emhætten for at kunne forcere luftmængden i ventilatoren ved hjælp af en knap på ventilatoren.

7.1.2. Emhætte med motor

(sluttes ikke til aggregatet)

Emhætte med motor sluttes ikke til aggregatet. Denne har et helt separat kanalsystem til luftevakuering.

Med emhætten kan man kompensere for den luftmængde, der trækkes ud af boligen. Læs mere i kap.7.2. Indregulering.

7.2. INDREGULERING

Hvis emhætten ikke er leveret af Flexit, skal leverandøren af emhætten projektere luftmængder til både udsugning i emhætten og sikre indblæsningsluft til emhætten.

7.2.1. Emhætte uden motor

(sluttes til aggregatet)

For at mindske risikoen for ubalance mellem udsugning og indblæsning ved forcering af emhætten skal luftstrømmen også indreguleres for indstillingen "cooker hood" på ventilatorerne. Måling af luftstrømmen på aggregat og emhætte kan foretages med en luftstrømsmåler.

Metoden til justering af ventilatorens effekt varier afhængigt af den styreenhed, der anvendes (NordicPanel eller "Flexit GO"-appen). I denne beskrivelse anvendes "Flexit GO"-appen.

Fremgangsmåde:

1. Vælg den indstilling for emhætten, hvor spjældet er åbent, og signalet "cooker hood" aktiveres. Juster udsugningsventilatorens effekt i indstillingen "cooker hood", så der opnås en luftstrøm på 150-180 m^3/t over emhætten, for at opfange ca. 75 % af madosen.
2. Mål derefter luftstrømmen i alle udsugningsventiler, og læg denne luftstrøm sammen med luftstrømmen over emhætten.
3. Mål og sammenlæg luftstrømmen i alle indblæsnings-ventiler. Juster ventilatorens effekt i indstillingen "cooker hood" for indblæsningsventilatoren, indtil samme luftstrøm opnås for begge ventilatorerne.

7.2.2. Emhætte med motor

(sluttes ikke til aggregatet)

Når der bruges en emhætte med motor, øges den luftmængde, der trækkes ud af huset. For at kompensere for dette kan man indstille ventilationsaggregatet til at give mere indblæsningsluft end udsugningsluft.

Der kræves et signal til aggregatet, når emhætten skal bruges:
Ekstern afbryder med potentialfrit TIL/FRA-signal kobles til 3-lederstikket på aggregatet (DI2, se eldiagram).
Monter en pressostat (tilbehør).

Cooker hood-funktionen fungerer på følgende måde:
Indblæsningsventilatoren gearer op, mens udsugningsventilatoren fortsætter på lavt niveau for delvist at kompensere for den mængde luft, emhætten tækker ud af huset.


Kontrollér emhættens maksimale luftkapacitet (ud fra kapacitetsdiagrammet for emhætten).
Sørg for, at emhætten får tilstrækkelig luft via f.eks. friskluftsventiler.

8. System- og oversigtstegninger

8.1. SYSTEMTEGNING (EFTERVARMEFLADE, ELEKTRISK)

(vist som højremodel)


Forkortelse	Beskrivelse
B1	Temperaturføler, indblæsningsluft
B3	Temperaturføler, udsugning
B4	Temperaturføler, udeluft
B6	Temperaturføler, udblæsning
EB	Eftervarmeflade
F10	Overophedningstermostat, manuel reset
F20	Overophedningstermostat, automatisk reset
FI1	Indblæsningsluftfilter
FI2	Udsugningsluftfilter
M1	Indblæsningsventilator
M2	Udsugningsventilator
HR-R	Rotorvarmeveksler
M4	Rotormotor
DA1	Spjæld
DA2	Spjæld



8.2. SYSTEMTEGNING (UDEN EFTERVARME)

(vist som højremodel)

Forkortelse	Beskrivelse
B1	Temperaturføler, indblæsningsluft
B3	Temperaturføler, udsugning
B4	Temperaturføler, udeluft
B6	Temperaturføler, udblæsning
FI1	Indblæsningsluftfilter
FI2	Udsugningsluftfilter
M1	Indblæsningsventilator
M2	Udsugningsventilator
HR-R	Rotorvarmeveksler
M4	Rotormotor
DA1	Spjæld
DA2	Spjæld




8.3. OVERSIGTSTEGNING

Nr.	Forkortelse	Beskrivelse
1	FI1	Indblæsningsluftfilter
2	FI2	Udsugningsluftfilter
3	M1	Indblæsningsventilator
4	M2	Udsugningsventilator
5	HR-R	Rotorvarmeveksler
6	M4	Rotormotor
7		Styrecentral
8	K	Emhættetilslutning
9	B1	Temperaturføler, indblæsningsluft
10	B3	Temperaturføler, udsugning
11	B4	Temperaturføler, udeluft
12	B6	Temperaturføler, udblæsning
13	EB	Eftervarmeflade
14	F10	Overophedningstermostat, eftervarme, man.
15	F20	Overophedningstermostat, eftervarme, auto.

Med elektrisk eftervarmeflade


(vist som højremodel)



Nr.	Forkortelse	Beskrivelse
1	FI1	Indblæsningsluftfilter
2	FI2	Udsugningsluftfilter
3	M1	Indblæsningsventilator
4	M2	Udsugningsventilator
5	HR-R	Rotorvarmeveksler
6	M4	Rotormotor
7		Styrecentral
8	K	Emhættetilslutning
9	B1	Temperaturføler, indblæsningsluft
10	B3	Temperaturføler, udsugning
11	B4	Temperaturføler, udeluft
12	B6	Temperaturføler, udblæsning


Uden eftervarme

(vist som højremodel)




8.4. STUDSPLACERING

Højremodel, top



Venstremodel, top



9. Tekniske data S3

		S3 RE	S3 R
		med elbatteri	uden eftervarme
STRØM	Mærkespænding (AC 50 Hz)	230 V	230 V
	Frekvens	50 Hz	50 Hz
	Sikringsstørrelse	10 A	10 A
	Mærkestrøm	3,4 A	1,2 A
	Mærkeeffekt, total	679 W	179 W
	Mærkeeffekt, maks. elbatteri	500 W	-
	Mærkeeffekt, ventilatorer	2x83 W	2x83 W
	Mærkeeffekt, rotormotor	4 W	4 W
	IP-klasse*	21	21
VENTILATION	Ventilatortype	B-hjul	B-hjul
	Ventilatormotorstyring	0-10 V	0-10 V
	Ventilatorhastighed, maks. o/min.	3 200	3 200
	Automatik, standard	Flexit GO	Flexit GO
	Filterklasse	ePM1 55% (F7)	ePM1 55% (F7)
	Filtertype (indblæsning/udsugning)	Kompaktfilter	Kompaktfilter
MÅL	Filtermål (B x H x D)	166 x 272 x 48 mm	166 x 272 x 48 mm
	Emhættetilslutning	Ø 125 mm	Ø 125 mm
	Vægt, aggregat	56 kg	56 kg
	Vægt, rotor	9,9 kg	9,9 kg
	Vægt, dør	6 kg	6 kg
	Vægt, ventilator	3,2 kg	3,2 kg
	Kanaltilkobling	Ø 125 mm	Ø 125 mm
	Højde	777 mm	777 mm
	Bredde	599 mm	599 mm
	Dybde	537 mm	537 mm
LAK	Farve	Hvid	Hvid
	RAL	9016	9016
	Glans	25-35	25-35

*Ved montering på væg (kanaler opad)

Energiklasse: A


CTRL 0,65


LOKAL BEHOVSSTYRING


Styring med sensor til forskellige zoner
Tilbehør: Avanceret panel + $C0_2$-føler/ bevægelsessensor + spjæld
Resultat: Øget luftmængde i zoner, der har behov for det

www.flexit.no

10. Måltegning S3









11. Kapacitet og lyddata S3

11.1. INDBLÆSNINGSSIDE L



11.2. UDSUGNINGSSIDE L



Forklaring til diagram:
Lyddata er angivet som lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne (dette er lyd til kanal).

Disse værdier kan korrigeres ved hjælp af tabellen for de forskellige oktavbånd, hvis man ønsker at se på Lw (uden tilpasning til A-bånd).

Korrektionstabellen for de respektive oktaver er angivet i Lw, hvilket betyder, at disse værdier angives i Lw efter omregning pr. oktav for indblæsningsluft og udsugningsluft.

Afgivet lyd fra aggregatet skal beregnes ud fra indblæsningsluftdiagrammet.

Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 "In duct method"
Afgivet støj er målt i henhold til ISO 9614-2. Måleudstyr Bruel & Kjær 2260.

11.3. KORREKTIONSFAKTOR FOR LW (LEFT)

Hz	63 Lw(dB)	125 Lw(dB)	250 Lw(dB)	500 Lw(dB)	1000 Lw(dB)	2000 Lw(dB)	4000 Lw(dB)	8000 Lw(dB)	LwA (dBA)
Indblæsningsluft	7	4	1	-1	-9	-10	-19	-29	
Udsugningsluft	11	9	5	-8	-13	-16	-24	-27	
Afgivet	-11	13	-17	-25	-33	-32	-36	-34	-20

Arbejdspunkt 240 m³/t. mod 100 Pa.

> EKSEMPEL 1

Lyd til kanal i respektive oktav angives i Lw

Driftspunktet giver 60 dBA fra kapacitetsdiagrammet på indblæsning. Jeg er interesseret i, hvad dette specifikt er i 250 Hz-området.

60 dBA +1 = 61 dB, som er en Lw-værdi (lydeffektniveau uden tilpasning til ørets A-bånd).

> EKSEMPEL 2

Afgivet lyd i Lw pr. oktav

Hvis man i arbejdspunktet aflæser 60 dB(A) i kapacitetsdiagrammet for indblæsningsluft (der angiver lyd til kanal) og for senere at få en Lw-værdi i den respektive oktav, trækker man værdien fra i den aktuelle oktav for rækken med afgivet lyd.

60 dB(A) – 25 (for 500 Hz) = 35 dB, som da er en Lw-værdi og angiver afgivet lyd fra aggregatet i denne oktav.


> EKSEMPEL 3

Samlet afgivet lyd fra aggregatet i Lw(A)


Nederst til højre i tabellen angives en totalværdi for afgivet lyd fra aggregatet i Lw(A). Dette er en samlet værdi.
Værdierne for afgivet lyd for de forskellige oktaver er lagt sammen, og derefter er der korrigeret for A-bånd.

Dette bruges på følgende måde:
Man aflæser LwA-værdien i kapacitetsdiagrammet for indblæsningsluft – i vores eksempel 60 dBA – og fratrækker derefter den samlede værdi (dette er også en LwA-værdi)
LwA 60-20 dBA = 40 dBA (som efterfølgende angives i LwA-lydeffektniveau tilpasset ørets A-bånd).

11.4. INDBLÆSNINGSSIDE R



11.5. UDSUGNINGSSIDE R



Forklaring til diagram:
Lyddata er angivet som lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne (dette er lyd til kanal).

Disse værdier kan korrigeres ved hjælp af tabellen for de forskellige oktavbånd, hvis man ønsker at se på Lw (uden tilpasning til A-bånd).

Korrektionstabellen for de respektive oktaver er angivet i Lw, hvilket betyder, at disse værdier angives i Lw efter omregning pr. oktav for indblæsningsluft og udsugningsluft.

Afgivet lyd fra aggregatet skal beregnes ud fra indblæsningsluftdiagrammet.

Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 "In duct method"
Afgivet støj er målt i henhold til ISO 9614-2. Måleudstyr Bruel & Kjær 2260.

11.6. KORREKTIONSFAKTOR FOR LW (RIGHT)

Hz	63 Lw(dB)	125 Lw(dB)	250 Lw(dB)	500 Lw(dB)	1000 Lw(dB)	2000 Lw(dB)	4000 Lw(dB)	8000 Lw(dB)	LwA (dBA)
Indblæsningsluft	4	4	1	-2	-8	-9	-19	-28	
Udsugningsluft	11	10	5	-8	-13	-16	-25	-26	
Afgivet	-12	14	-17	-26	-34	-32	-37	-35	-20

Arbejdspunkt 240 m³/t. mod 100 Pa.

> EKSEMPEL 1

Lyd til kanal i respektive oktav angives i Lw

Driftspunktet giver 60 dBA fra kapacitetsdiagrammet på indblæsning. Jeg er interesseret i, hvad dette specifikt er i 250 Hz-området.

60 dBA +1 = 61 dB, som er en Lw-værdi (lydeffektniveau uden tilpasning til ørets A-bånd).

> EKSEMPEL 2

Afgivet lyd i Lw pr. oktav

Hvis man i arbejdspunktet aflæser 60 dB(A) i kapacitetsdiagrammet for indblæsningsluft (der angiver lyd til kanal) og for senere at få en Lw-værdi i den respektive oktav, trækker man værdien fra i den aktuelle oktav for rækken med afgivet lyd.

60 dB(A) – 26 (for 500 Hz) = 34 dB, som da er en Lw-værdi og angiver afgivet lyd fra aggregatet i denne oktav.

> EKSEMPEL 3

Samlet afgivet lyd fra aggregatet i Lw(A)

Nederst til højre i tabellen angives en totalværdi for afgivet lyd fra aggregatet i Lw(A). Dette er en samlet værdi.
Værdierne for afgivet lyd for de forskellige oktaver er lagt sammen, og derefter er der korrigeret for A-bånd.

Dette bruges på følgende måde:
Man aflæser LwA-værdien i kapacitetsdiagrammet for indblæsningsluft – i vores eksempel 60 dBA – og fratrækker derefter den samlede værdi (dette er også en LwA-værdi)
LwA 60-20 dBA = 40 dBA (som efterfølgende angives i LwA-lydeffektniveau tilpasset ørets A-bånd).

12. Afsluttende kontrol/ idriftsættelse

12.1. AFSLUTTENDE KONTROL

Kontrollér følgende punkter: ✓

Beskrivelse	Kapitel	Udført
Kanalisoleringen er udført i henhold til vejledningen og den tekniske dokumentation	3	
Kanalerne er tilkoblet de rigtige studse	8	
Indreguleringen er foretaget i henhold til vejledningen og projekteringsdokumentationen	-	
Aggregatet kører normalt på alle trin	-	
Rotoren løber ubesværet rundt	-	
Rotoren løber rundt ved varmebehov	-	
Varmen slås til	-	
Aggregatet har filtre til både udeluft og udsugningsluft	8	

12.2. IDRIFTSÆTTELSE

Flexit GO-app



For installatør, se opstartsguide (116628).

For slutbruger, se opstartsguide (116908).

Ved brug af Flexit GO-app:
Alt. 1: Tilslut aggregatet til husets router.
Alt. 2: Tilslut aggregatet til et separat adgangspunkt, se ejledning 116734.

- Tilslut aggregatets strømkabel.
- Så starter aggregatet.
- Aggregatet gennemfører automatisk en opstartsprocedure på ca. 3 min.
- Kontrollér, at appen er tilkoblet dit aggregat. Hvis ikke, skal du følge beskrivelsen for tilkobling i opstartsguide for slutbruger (116908).
- Efter opstartsproceduren følger aggregatet de driftsindstillinger, der er indstillet fra fabrikken.
- Ændring af indstillingerne kan foretages med appen.
- Sørg for, at indreguleringen er foretaget i henhold til vejledningen og projekteringsdokumentationen (dokumentation af ventilationsdata).

Opstartsguide (installatør)

Opstartsguide (slutbruger)

NordicPanel
(tilbehør)



Se vejledning (120018).

Ved brug af betjeningspanel (tilbehør):

- Kontrollér, at betjeningspanelet er tilkoblet, og at det er koblet til aggregatet i henhold til vejledning (1120018).
- Tilslut aggregatets strømkabel.
- Så starter aggregatet.
- Aggregatet gennemfører automatisk en opstartsprocedure på ca. 3 min.
- Efter opstartsproceduren følger aggregatet de driftsindstillinger, som er indstillet i betjeningspanelet.
- Ændring af indstillingerne foretages fra betjeningspanelet.
- Sørg for, at indreguleringen er foretaget i henhold til vejledningen og projekteringsdokumentationen (dokumentation af ventilationsdata).

NordicPanel passer til Nordic-aggregater produceret efter 1/10 2022.

For nemt at se, om enheden er forberedt, skal der være et kabel oven på enheden mærket "NordicPanel". Det er også muligt at installere NordicPanel på ældre enheder produceret mellem maj 2019 og september 2022. I dette tilfælde fås der et kabelsæt som tilbehør. Kontakt nærmeste forhandler for at få flere oplysninger.

Monteringsvejledning NordicPanel

13. Reklamation

Reklamationsretten afhænger af, at anvisningerne i vejledningerne følges.

Dette produkt er omfattet af reklamationsret i henhold til gældende salgsbetingelser**, forudsat at produktet er korrekt anvendt og vedligeholdt.**
Reklamationsretten kan bortfalde i tilfælde af forkert brug eller grov forsømmelse af vedligeholdelsen af anlægget.

Reklamationer, som skyldes forkert eller mangelfuld montering, rettes til det ansvarlige monteringsfirma.

Filtre er forbrugsmaterialer.

Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer.

Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme.

14. Affaldshåndtering

Symbolet på dette produkt viser, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal derimod afleveres på en genbrugsstation mhp. genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af apparatet bidrager du til at forebygge de negative konsekvenser for miljø og sundhed, som forkert håndtering kan medføre.

For nærmere information om genvinding af dette produkt kan du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den forhandler, hvor du købte produktet.



Flexit deltager i ECP-programmet for RAHU.
Kontrollér certifikatets aktuelle gyldighed:
www.eurovent-certification.com

Produktet er listet i databasen for byggevarer som kan brukes i **Svanemerkede bygg**

FLEXIT®

Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.no