112010N-02
2012-01

ART. NR.:
98862

FLEXIT CS1000

N Veiledning igangkjøring

Parameternavn	Kommentar	Område	Toleranseområde	Verdier
Meny / Konfigurasjon / Parameter / Systemparametre / Språkvalg				
Velg språk				
Meny / Konfigurasjon / Reguleringsmetode /				
TempRegType			Komp/Avtr./Till./FRT	Tilluft
VarmeRegister			Vann/ Elek.	-
El.batteri Trinn	Kommer an på type aggregat		1,2 eller 3	
KjøleDrift			DXI/DXb/0-10	DXI
TypeGjenvinner			Rot/Plt	-
TilluftVifteReg			TryI/EksR/Luft/ CO2*TryE	Cvol (luftm)
AvtrekksVifteReg			TryI/EksR/Luft/ CO2*TryE	Cvol (luftm)
NrViftesensor			2/1-Til/1-Avt	2
1SensOgVifte%Diff		0,0...100,0	%	50
IntTrykkSensMax 4stk		0,0...1000,0	Pa	1500
Kontroller at giverne i aggregatet står på denne verdi - 4 stk				
EksternTrykkSensMax		0,0...1000,0	Pa	300
AvtrVifteBrannHast		0,0...100,0	%	80
Meny / Konfigurasjon / Parametre / Vifte				
AvtrStrtForsink		0,0...180	sek	30
TilStrtForsink		0,0...180	sek	30
Ettergang		0,0...30,0	min	2
Ved vannbatteri skal ettergangstiden stilles till 0				
VifteReduLavTem		På/Av		Av
KfaktTilluft	Se egen tabell	0-1000		121
KfaktAvtrekk	Se egen tabell	0-1000		121
SpjeldGangTid		0...100	sek	15
Meny / Konfigurasjon / Parametre / Filter				
TilFiltAlm	Alarm for tilluftsfilter	0,0...500	Pa	250
AvtrFiltAlm	Alarm for avtrekksfilter	0,0...500	Pa	250
FiltSensMax	Høyeste verdi for filterfølere	0,0...3000	Pa	1500

Parameternavn	Kommentar	Område	Toleranseområde	Verdier
Meny / Konfigurasjon / Parametre / Forsert ventilation				
ForsertVentTi		0,0...12,0	T	1
TilluftForser	Se egen tabell	0,0...1000	l/s	900
AvtrekkForser	Se egen tabell	0,0...1000	l/s	900
AvbrytForsertVent		Nei/Ja		Nei

Meny / Børverdi / Volumregulator/

Still in riktig luftmengde. Se egen tabell.

Når alle verdier er innlagt, bryt strømmen i 5 sek så minnet i Safir renses.

Meny / Tidskanaler / Dagprogram /

Still dato og klokke

Still inn ko1 eller 2 og velg aktiv, velg passende klokketype

Spjeldmotor åpner og aggregatet starter

Meny / Børverdier / Hovedregulator /				
VarmeKomfort		10,0...40,0	°C	20
KjølingKomfo		10,0...40,0	°C	22.0
VarmeØkonomi		10,0...40,0	°C	18.0
KjølingØkono		10,0...40,0	°C	24.0
MinKomNSone		1,0..10,0	°C	2.0
MinØkoNSone		1,0..10,0	°C	4.0

Type aggregat	K-faktor	Luftm Høy til/avtr	Luftm Lav til/avtr	Forsert luftm.
S20	80	450	250	530
S30	96	700	250	800
L50	153	1100	600	1300
L14 R	60	250	150	350
L20X Ş R	85	470	300	520
L30X Ş R	97	700	350	750
L40R	122	970	450	1100
L60R	151	1100	600	1300

NB! Når du starter opp en nylig programmert Saphir (CS1000), kan det skje at du får uleselige tegn i displayet på HMI. Følg bekrivelsen under for å løse problemet.

Når du slår på aggregatet etter å ha byttet ut styrepanelet, står det "Downloading Fonts" i displayet. Når nedlastingen er fullført, kan det da skje at du får tilfeldige tegn i displayet på HMI.

1.
Ta ut pluggen til styrepanelet og sett den tilbake igjen. Da vises "Downloading Fonts" på nytt. Etter en stund vil det stå "Download Completed".

2.
Bryt strømmen til aggregatet, og slå deretter strømmen på igjen. Nå skal de uleselige tegnene være borte.