=ONLY FOR MODELS WITH ELECTRICAL HEATER

SP3 — COOKER HOOD SWITCH SPEED MAX

SP2 — COOKER HOOD SWITCH Supply Air MAX Extract Air MIN

J5: 8 9 10 11 12

TRANSFORMER

7	120V	150V 8
6		9
5	105V	170V 10
4	85V	190V 11
3	60V	230V 12
2		13
1	0V	230V 14

B4 703 704 — J4 1 2 / 3 4

B1 501 502 — 503 — C — F10 — 504 — SP3 — SP4 — G0 — 508 — 510

J7: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

J5: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

605 — J6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

J8: 7 1 / 8 2 / 9 3 / 10 4 / 11 5 / 12 6 — M M4

DIPSWITCH 4 3 2 1 ON OFF

J1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J3: 1 2 3 / 4 5 6

J2: 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14

ISDN — CI60/600-CONTROL PANEL 1

ISDN — CI60/600-CONTROL PANEL 2

PE

L N

PE

F20 — C

4B — EB1

204 202 201 — 203 C1 — 202A — N Male L C — Female N L C — M1

208 206 205 — 207 C2 — 206A — N Male L C — Female N L C — M2

209 210 211 212 213 214 215 216

TF SW1 — FF SW2

109A 110A 111A 109B 109C 110B 110C 111B 111C 213A 213B 111 109 110

0V 60V 85V 105V 120V 150V 170V 190V 230V 230V — T1

Unit:	Total effect:	EB1	M4	M1&M2+T1	Rated current	Fuse	T1	C1-2	
	(W)	(W)	(W)	(W)	(A)	(A)	(A)	(µF)	
UNI 2 AC	931	800	3	2x64	4,0	10	0,61(140W)	2	
		–							
		–							
		–							
		–							

Symb.	Changes	Date/Sign.
3	DIPsw. graphic corrected 31-10-2011 node	
2	Updated specifications 6/9-2011 node	
1	Updated reference numbers 1/7-2011 AH	

No. Unit	Pos. No.	Name, type, dim.	Drawing no. Standard	Art. No.	Matr. Spec.

Date: 2010-11-24 — Drawn: A.Halfvardsson — Projection — Scale — Checked — Appr.

FLEXIT

CS60/600 AC-MODELS

UNI 2

ART.NR.:111367

Replaces: — Replaced by:

352511

Lay-out Mountain

DESCRIPTION	N	E	S	DK	SF
A1	*Styrekort*	*Control board*	*Styrkort*	*Styrekort*	*Ohjainkortti*
A2	*Styrekort, kjøkkenhette*	*Control board, kitchen hood*	*Styrkort, spiskåpa*	*Styrekort, emhætte*	*Ohjainkortti, liesikupu*
B1	*Temperaturføler, tilluft*	*Temperature sensor, supply air*	*Temperaturgivare, Tilluftsgivare*	*Temperaturføler, indsugningsluft*	*Tuloilma-anturi*
B4	*Temperaturføler, uteluft*	*Temperature sensor, Outdoor air*	*Temperaturgivare, Uteluft*	*Temperaturføler, udeluft*	*Lämpötila-anturi, ulkoilma*
C1	*Motorkondensator M1*	*Motor capacitor M1*	*Motorkondensator M1*	*Motorkondensator M1*	*Moottorin kondensaattori M1*
C2	*Motorkondensator M2*	*Motor capacitor M2*	*Motorkondensator M2*	*Motorkondensator M2*	*Moottorin kondensaattori M2*
C3	*Gnistdemper*	*Spark reducer*	*Gnistsläckare*	*Gniststopper*	*Kipinän sammutin*
C4	*Motorkondensator M4*	*Motor capacitor M4*	*Motorkondensator M4*	*Motorkondensator M4*	*Moottorin kondensaattori M4*
EB1	*Ettervarmeelement, elektrisk*	*Heating battery, electrical*	*Eftervärebatteri, elektriskt*	*Eftervarmeflade, elektrisk*	*Lämmityspatteri, sähkö*
EB2	*Forvarmeelement, elektrisk*	*Preheater, eletrical*	*Förvärmebatteri, elektriskt*	*Forvarmeflade, elektrisk*	*Etulämmityspatteri, sähkö*
F10	*Overopphetningstermostat EB1 Manuell reset*	*Thermostat overheating EB1 Manual reset*	*Överhettningstermostat EB1 Manuell återställning*	*Overophedningstermostat EB1 Manuel resetfunktion*	*Ylilämpötermostaatti EB1 Manuaalinen nollaus*
F11	*Overopphetningstermostat EB2 Manuell reset*	*Thermostat overheating EB2 Manual reset*	*Överhettningstermostat EB2 Manuell återställning*	*Overophedningstermostat EB2 Manuel resetfunktion*	*Ylilämpötermostaatti EB2 Manuaalinen nollaus*
F12	*Overhetningstermostat, kjøkkenhette Manuell reset*	*Thermostat overheating, kitchen hood Manual reset*	*Överhettningstermostat, spiskåpa Manuell återställning*	*Overophedningstermostat, emhætte Manuel resetfunktion*	*Ylilämpötermostaatti, liesikupu Manuaalinen nollaus*
F20	*Overhetningstermostat EB1 Automatisk reset*	*Thermostat overheating EB 1 Automatic reset*	*Överhettningstermostat EB1 Automatisk återställning*	*Overophedningstermostat EB1 Automatisk reset*	*Termostaatti EB1 Automaattinen nollaus*
F21	*Overhetningstermostat EB2 Automatisk reset*	*Thermostat EB2 Automatic reset*	*Överhettningstermostat EB2 Automatisk återställning*	*Overophedningstermostat EB2 Automatisk reset*	*Ylilämpötermostaatti EB 2 Automaattinen nollaus*
LK	*Lys kjøkkenhette*	*Kitchen hood light*	*Ljus spiskåpa*	*Lys køkkenemhætte*	*Valo/liesituuletin*
M1	*Tilluftsvifte*	*Supply air fan*	*Tilluftsfläkt*	*Indsugningsventilator*	*Tuloilmapuhallin*
M2	*Avtrekksvifte*	*Extract air fan*	*Frånluftsfläkt*	*Udsugningsventilator*	*Poistoilmapuhallin*
M4	*Rotormotor*	*Rotor motor*	*Rotormotor*	*Rotormotor*	*It-kiekon mootori*
M7	*Spjeldmotor, kjøkkenhette*	*Damper motor, kitchen hood*	*Spjällmotor, spiskåpa*	*Spjældmotor, emhætte*	*Vaimennettu moottori, liesikupu*
P1	*Filtervakt, tilluftsfilter*	*Pressure Guard, supply air filter*	*Filtervakt, tiluftsfilter*	*Filtervagt, indblæsnings luftfilter*	*Paine-eroanturi, tuloilmasuodatin*
S1	*Styrepanel*	*Control panel*	*Styrpanel*	*Styrepanel*	*Ohjauspaneeli*
S2	*Styrepanel, kjøkkenhette*	*Control panel, kitchen hood*	*Styrpanel, spiskåpa*	*Styrepanel, emhætte*	*Ohjauspaneeli, liesikupu*
SDA	*Bryter spjeld*	*Damper switch*	*Brytare spjäll*	*Afbryder spjæld*	*Katkaisin/pelti*
SL	*Bryter lys*	*Light switch*	*Brytare ljus*	*Afbryder lys*	*Katkaisin/valo*
SW	*Innreguleringsbryter*	*Adjustment switch*	*Injusteringsbrytare*	*Indreguleringsafbryder*	*Säätökytkin*
T1	*Transformator*	*Transformer*	*Transformator*	*Transformator*	*Muuntaja*
X100	*ISDN skjøtekontakt*	*ISDN contact*	*ISDN skarvkontakt*	*ISDN-samlemuffe*	*ISDN-liitäntä*

DIP SWITCH NO	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
1	*Vannbatteri*	*Elbatteri*	*Water battery*	*Electric battery*	*Vattenbatteri*	*Elbatteri*	*Vand-varmeflade*	*El-varmeflade*	*Vesipatteri*	*Sähköpatteri*
2	*Rotorvakt*	*Momentvakt*	*Rotor monitor*	*Torque monitor*	*Rotorvakt*	*Momentvakt*	*Rotorvagt*	*Momentvagt*	*Rottori vartija*	*Vääntömomentti vartija*
3	*Motortype 1*	*Motortype 2*	*Motor type 1*	*Motor type 2*	*Motortyp 1*	*Motortyp 2*	*Motortype 1*	*Motortype 2*	*Moottorityyppi 1*	*Moottorityyppi 2*
4	*EC-vifter*	*AC-vifter*	*EC fans*	*AC fans*	*EC-fläktar*	*AC fläktar*	*EC-ventilator*	*AC-ventilator*	*EC-puhallin*	*AC-puhallin*